

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2004-02

- HENVISNING:** Performance Designs “Safety Information Sheet: Control System Malfunctions”
- FORMÅL:** Redusere slitasje på soft links og sannsynlighet for feilfunksjoner forårsaket av deler av soft links eksponert utenfor løftestroppens løkke.
- STATUS:** **Obligatorisk:**
- innen 22. mars 2004 på hovedskjermer
 - ved neste ompakk for reserveskjermer
- IDENTIFIKASJON::** Alle soft links fra godkjente produsenter, PD, PdF, Aerodyne, Precision Aerodynamics og Flight Concepts. Unntatt er PdFs softlinks montert på PdF løftestropper som har snap-button for feste av soft links. Hvis PDs Soft Riser Cover er i bruk feste av soft links utelates.
- BAKGRUNN:** PD har anbefalt å feste tapemarkør til løftestropper for PD SLINKS softlinks, for å minimere slitasje og sannsynlighet for feilfunksjon. Aerodyne, Paratec og Flight Concepts har også anbefalt overfor F/NLF å gjøre det samme.
- SERVICE:** Softlinks som ikke brukes sammen med PDs Soft Riser Cover (SRC) skal festes til løftestropp med Super Tack (vokset festetråd, flat, nylon, bruddstyrke 80 lbs/37 kg).
- Festing av soft links med tapemarkør (PD Slinks):
- 1) Softlinks tapemarkør føres så langt opp i løftestroppens løkke som mulig.
 - 2) Super Tack tres gjennom tapemarkør, og gjennom løftestroppens løkker på begge sider.
 - 3) Supertack festes med ”surgeons knot” og sikres med en ”overhand knot” slik at knutene skjules inne i løftestroppens løkke.
 - 4) Tapemarkøren må ha en viss slakk, slik at belastning på løftestroppen ikke overføres til tapemarkøren.
- Festing av soft links med ring (Aerodyne, Presicion Aerodynamics, PdF (PdF kun hvis løftestropp ikke har ”snap button)):
- 1) Softlinks låsering føres så langt opp i løftestroppens løkke som mulig.
 - 2) Supertack tres gjennom løftestroppens løkke på begge sider, slik at de går gjennom softlinks låsering.
 - 3) Supertack festes med ”surgeons knot” og sikres med en ”overhand knot” slik at knutene skjules inne i løftestroppens løkke.
- Festing av softlink fra Flight Concepts:
- 1) I prinsippet som for links med tapemarkør, bortsett fra at

Super Tack skal tres gjennom den løse enden på soft
linksen.

UTFØRELSE: Utføres av MK eller MR.

DISTRIBUSJON: Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
Sky Design
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando
Luftfartstilsynet

Stavanger, 02. mars 2004

Rolf I. Sotberg
materiellsjef F/NLF